

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2024 in der Mittelspannung

Frühling:
01.03. - 31.05.

Sommer:
01.06. - 31.08.

Herbst:
01.09. - 30.11.

Winter:
01.12. - 28./29.02.

	Von	Bis
HLZF 1	09:30	12:30

	Von	Bis

	Von	Bis
HLZF 1	08:15	11:15

	Von	Bis
HLZF 1	07:45	13:45